

Katherein dekoder – manglende NRK kanaler:

Dersom NRK kanalene forsvinner eller faller til bunnen av kanallisten, kan følgende fremgangsmåte vanligvis korrigere dette.

Trykk knappen helt nede til høyre på fjernkontroll som heter FAV.

Da kommer det opp flere valg, bl.a. Standard Liste – velg den.

Gå deretter inn på EPG knappen og se om kanallisten har korrigert seg.

Har den ikke det, ta kontakt med CnD via kontaktskjema på www.cnd.no eller tlf 3870 7130.

