1. Trykk på «hjem»-knappen på fjernkontrollen for å få opp hovedskjermen på Samsung TV-en.



2.Naviger til menyen på venstre side (de tre strekene), og ned til «tilkoblede enheter». Marker «TV» og trykk på OK-knappen.





3. Trykk deretter på «**hjem**»-knappen igjen for å få opp samme bilde som i steg 1. Naviger til menyen på venstre side, og bla ned til «**innstillinger**» denne gangen.

4. Deretter kan du bla helt til høyre for å finne innstillingen som heter «**alle innstillinger**». Marker denne og trykk på OK-knappen.



5. Deretter på KRINGKASTING (se nedenfor





6. Deretter på INNSTILLINGER FOR AUTOMATISK KANALSØK (se nedenfor)



7. Deretter velg AUTOMATISK KANALSØK (se nedenfor)

	nstillinger for automatisk kanals Automatisk kanalsøk Alternativ for kabelsøk	ertigurer innstillingene for autoinnstilling for å søke erter og lagre kanaler.
--	---	---



8. Deretter er det disse innstillingene du velger (se nedenfor)

	<b>C</b> 1		
	Søk ette	er kanaler	
Merk hvert elem	ient, og velg riktig innstil	lling for det. Velg deretter Søk for å søke ett	ter
	ki	analer	
	Voin nåværen	de tilkoblet antenne.	
	Velg nåværen	de tilkoblet antenne.	
/	Vetg nåværen	de tilkoblet antenne.	
(	Vetg nåværen Antenne	de tilkoblet antenne. Kabel	
	Velg nåværen Antenne Kanaltype	de tilkoblet antenne. Kabel Digital	
	Velg nåværen Antenne Kanaltype	de tilkoblet antenne. Kabel Digital Andre	
	Velg nåværen Antenne Kanaltype Operatørvalg	de tilkoblet antenne. Kabel Digital Andre Kabetnettverk	
	Vetg nåværen Antenne Kanaltype Operatørvalg Kabelmodus	de tilkoblet antenne. Kabel Digital Andre Kabetnettverk	
	Velg nåværen Antenne Kanaltype Operatørvalg Kabelmodus	de tilkoblet antenne. Kabel Digital Andre Kahetnettverk	

9. Så velger du først SØKEMODUS «rask» og NETTVERK «velg for å endre alt»

S	øk etter kanaler
Merk hvert element, og vel	g riktig innstilling for det. Velg deretter Søk for å søke etter kanaler. Velg hvordan du vil søke etter kanaler.
natially pe	vigitat Andre
Søkemode	aus Raber Grenk Is Rask
Nettveri	Sok



10. Deretter legger du inn de 4 parameterne nedenfor og så LUKK. Da kommer det opp et nytt vindu og du trykker SØK. Da skal det være komplett.



NB dersom du ikke får skrevet inn frekvensnummer via rullegardin, så trykk på knappen på fjernkontroll som det står 123 på - den med små fargede prikker oppe til venstre. Da får du tastatur.



